

Instrukcja montażu trzyfazowej szyny magnetycznej


Instrukcja instalacji

1. Schemat instalacji

Wymaga zasilacza MEAN WELL

Sposób montażu modułu wejściowego

1. Naciśnij i przytrzymaj czerwony guzik na jednym końcu, aby włożyć go do szyny.
2. Moduł jest równoległy do linii prostej wewnątrz szyny. W przeciwnym razie styki nie dotykają miedzianych przewodów, co może spowodować brak zasilania.






2. Środki ostrożności przy instalacji lamp z grup A, B, C

➔➔ Lampy są oznaczone strzałkami. Kierunek oznaczenia musi być zwrócony w stronę zasilania w celu poprawnego montażu.

Strzałki wskazują, kierunek montażu. Lampy nie mogą być montowane w odwrotnym kierunku niż wskazuje strzałka, gdyż mogą słabiej lub w ogóle nie świecić.

A  Group A

Lampy z **grupy A** nie są oznaczone strzałkami. Mogą one być montowane dowolnie.

B  **C**  Group B/C 

Lampy z grupy B i C muszą być montowane zgodnie ze wskazaniem strzałki, w kierunku zasilania. W przeciwnym wypadku mogą słabiej lub w ogóle nie świecić.

Lampy z poszczególnych grup mogą zostać zamontowane w dowolnej kolejności, tak jak pokazano poniżej:

A B C B A C C A B A C B

4. Schemat instalacji lamp

✔ MONTAŻ POPRAWNY

Lampy oznaczone ➔ strzałką muszą być skierowane w stronę zasilania, w przeciwnym wypadku mogą słabiej lub w ogóle nie świecić.



✘ MONTAŻ BŁĘDNY

