

WSTĘP

Dziękujemy za wybór i zakup oprawy LED V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Proszę przeczytać tę instrukcję uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy.

Lampa bakteriobójcza jest specjalnym rodzajem lampy, która wytwarza światło ultrafioletowe typu C (UVC). To krótkofalowe światło ultrafioletowe zakłóca parowanie zasad DNA, prowadząc do powstawania dimerów pirymidynowych i tym samym powodując inaktywację bakterii, wirusów i pierwotniaków. Lampa UVC została zaprojektowana z wykorzystaniem ozonu, który jest niestabilnym toksycznym gazem o ostrym zapachu i silnych właściwościach utleniających i który może usunąć zapach i higienizować trudno dostępne obszary twojego sprzętu, aby zagwarantować skuteczność zniszczenia bakterii, wirusów i pleśni przekraczającą 99,9%. Dzięki mocnej kwarcowej lampie UVC 36 W można skutecznie pokryć obszar do 60 metrów kwadratowych. Można osiągnąć obszar sterylizacji 360°. Idealna do użytku w pomieszczeniach takich jak domy, fabryki, restauracje, szpitale, szkoły itp.

UWAGA

LAMPA DEZYNFEKUJĄCA EMITUJE UVC I OZON. PODCZAS DZIAŁANIA LAMPY W TYM, SAMY POKOJU NIE POWINNY SIĘ ZNAJDOWAĆ LUDZI ANI ZWIERZĘTA. NIE PATRZ BEZPOŚREDNIO NA LAMPĘ. PO STERYLIZACJI ZALECA SIĘ PRZEWIETRZYĆ POMIĘSZCZENIE PRZEZ 20-30 MINUT. LAMPĄ EMITUJE OZON, KTOREGO INTENSYWNE ODDZIAŁYWANIE JEST SZKODLIWE.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed pierwszym użyciem lampy.
2. Przed pierwszym użyciem produktu sprawdź lokalne napięcie prądu w sieci. Podłącz urządzenie do normalnego dla niego napięcia wejściowego (upewnij się już przed włączeniem urządzenia, że zasilanie jest wyłączone). Aby włączyć lampę, naciśnij przełącznik dotykowy i odczekaj około 10 sekund, aż lampa się włączy (zanim zadziała, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy). Dzięki wbudowanej funkcji 30-minutowego czasomierza, gdy lampa jest podłączona do odpowiedniego źródła zasilania, będzie działała ona tylko przez 30 minut, a następnie zostanie wyłączona automatycznie przez czasomierz. Urządzenie można również wyłączyć przed upływem ustawionego czasu 30-minutowego czasomierza, naciskając przełącznik czujnika lub wyjmując wtyczkę z gniazdka w celu odłączenia zasilania.
3. Po włączeniu lampy w pobliżu niej nie powinny się znajdować ludzie ani zwierzęta.
4. Nie patrz bezpośrednio na lampę. Unikaj działania światła ultrafioletowego na oczy i skórę, gdy produkt nie jest zabezpieczony. Używaj urządzenia tylko w zamkniętym otoczeniu, które chroni konsumentów przed promieniowaniem. Podczas sterylizacji ludzie i zwierzęta muszą wyjść z pomieszczenia. Wchłonięcie zbyt dużej ilości światła ultrafioletowego może spowodować podrażnienie skóry oraz uszkodzenie spojówki.
5. Lampa zawiera ozon, który jest niestabilnym toksycznym gazem o ostrym zapachu i silnych właściwościach utleniających. Narażenie na wysokie poziomy ozonu może spowodować szkody dla ludzi.
6. Po sterylizacji zaleca się przewietrzyć pomieszczenie przez 20-30 minut. Lampa emituje ozon, którego intensywne oddziaływanie jest szkodliwe.
7. Napraw może dokonywać wyłącznie producent lub wykwalifikowany elektryk. Nigdy nie usuwaj stałych części urządzenia, aby dokonać wewnętrznych regulacji. Jeżeli przewód zasilający lampy lub inna część urządzenia ulegnie uszkodzeniu, producent lub jego przedstawiciel serwisowy albo osoba o podobnych kwalifikacjach musi je wymienić, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
8. Przed czyszczeniem wymij wtyczkę lampy z gniazdka. Wyczyść lampę (rurkę). Kurz lub plamy na szkle mogą wpływać na wydajność procesu sterylizacji. Do czyszczenia urządzenia nie używaj alkoholu, benzyny ani chemikaliów. Przed czyszczeniem czy naprawą urządzenia należy odłączyć je od zasilania sieciowego.
9. Upewnij się, że lokalne napięcie i częstotliwość prądu są odpowiednie dla tej lampy.
10. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem zdolności fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że taka osoba jest nadzorowana lub poinstruowana w sprawie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo osoby tej. Dzieci powinny być ściśle nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Urządzenia nie należy używać w miejscach, w których mogą występować łatwopalne opary lub wybuchowe pyły. Zamontuj lub powiesz urządzenie poza zasięgiem dzieci. Światło emitowane przez lampę UVC może powodować efekt starzenia. Po włączeniu trzymaj cenne przedmioty oraz przedmioty ciemnego koloru z dala od lampy. Długotrwałe wystawianie na działanie światła cennych przedmiotów oraz przedmiotów ciemnego koloru spowoduje blaknięcie koloru.
- NIE JEST ODPORNA NA WODĘ. Nie myj lampy wodą. Nie pozostawiaj lampy w deszczu.
15. Wyprowadź ludzi i zwierzęta z pokoju podczas sterylizacji.